


Fonte




Beretta


Il clima di casa.




POS.	DESCRIZIONE	11 AP	14 AP
1	Telaio	B81600	B81658
3	Cappa	B81601	B81659
6	Scambiatore	B81602	B81660
9	Piezo	B81603	B81603
10	Dado	B81636	B81636
13	Termostato	B81604	B81604
14	Termostato fumi	B81605	B81605
15	Cavo collegamento	B81606	B81606
17	Assieme mantello	B81668	B81672
19	Mascherina	B81607	B81607
20	Manopola	B81608	B81608
22	Rampa	B81609	B81661



POS.	DESCRIZIONE	11 AP	14 AP
35	Bruciatore	B81637	B81662
38	Collettore	B81638	B81663
39	Vite	B81630	B81630
40	Presa pressione	B81631	B81631
41	Guarnizione	B81632	B81632
45	Supporto bruciatore pilota	B81639	B81639
47	Bruciatore pilota	B81610	B81610
48	Termocoppia	B81611	B81611
49	Candela accensione	B81612	B81612
51	Guarnizione	B81635	B81635
52	Rampetta bruciatore pilota	B81613	B81613
53	Guarnizione	B81633	B81633
55	Guarnizione	B81634	B81634
58	Raccordo	B81651	B81651
62	Raccordino	B81657	B81657
63	Pistoncino	B81629	B81629
64	Raccordino	B81656	B81656
66	Otturatore	B81626	B81626
67	Molla piccola	B81627	B81627
68	Molla	B81628	B81628
70	Guarnizione	B81640	B81640
72	Assieme raccordo gas	B81669	B81669
79	Filtro gas	B81625	B81625
85	Valvola Gas	B81614	B81614
108	Valvola idraulica	B81615	B81664
110	Regolatore di accensione	B81624	B81624
113	Nottolino	B81641	B81641
114	Piattello	B81616	B81616
115	Membrana	B81617	B81617
117	Valvola	B81618	B81665
118	Molla	B81619	B81619
120	Valvola di scarico	B81620	B81620
121	Perno regolazione temperatura	B81623	B81666
123	Venturi	B81621	B81621
126	Vite di regolazione	B81622	B81622
200	Trasformazione gas MTN	B81670	B81673
201	Trasformazione gas GPL	B81671	B81674



POS.	DESCRIZIONE	11 AE	14 AE
1	Telaio	B81600	B81658
3	Cappa	B81601	B81659
6	Scambiatore	B81602	B81660
8	Scheda di controllo	B81642	B81642
12	Assieme batteria	B81643	B81643
15	Termostato	B81604	B81604
16	Termostato fumi	B81682	B81682
17	Cavo collegamento	B81606	B81606
19	Assieme mantello	B81668	B81672
21	Mascherina	B81644	B81644
22	Manopola	B81608	B81608
24	Rampa	B81609	B81661
29	Cablaggio	B81645	B81645



POS.	DESCRIZIONE	11 AE	14 AE
48	Bruciatore	B81637	B81662
51	Collettore	B81638	B81663
52	Vite	B81630	B81630
53	Presa pressione	B81631	B81631
54	Guarnizione	B81632	B81632
58	Supporto bruciatore pilota	B81646	B81646
60	Bruciatore pilota	B81647	B81647
61	Candela rilevazione fiamma	B81648	B81648
62	Candela accensione	B81649	B81649
64	Guarnizione	B81635	B81635
65	Rampetta bruciatore pilota	B81650	B81650
66	Guarnizione	B81633	B81633
68	Guarnizione	B81634	B81634
71	Raccordo	B81651	B81651
75	Raccordino	B81657	B81657
76	Pistoncino	B81629	B81629
80	Otturatore	B81626	B81626
81	Molla piccola	B81627	B81627
82	Molla	B81628	B81628
84	Guarnizione	B81640	B81640
86	Assieme raccordo gas	B81669	B81669
93	Filtro gas	B81625	B81625
94	Pressostato	B81652	B81652
95	Guarnizione	B81653	B81653
101	Micro	B81654	B81654
114	Valvola Gas	B81655	B81655
132	Valvola idraulica	B81615	B81667
134	Regolatore di accensione	B81624	B81624
137	Nottolino	B81641	B81641
138	Piattello	B81616	B81616
139	Membrana	B81617	B81617
141	Valvola	B81618	B81618
142	Molla	B81619	B81619
144	Valvola di scarico	B81620	B81620
145	Perno regolazione temperatura	B81623	B81666
147	Venturi	B81621	B81621
150	Vite di regolazione	B81622	B81622
200	Trasformazione gas MTN	B81675	B81677
201	Trasformazione gas GPL	B81676	B81678

MODELLO	CODICE	
	MTN	GPL
Fonte 11 AP	20003872 (E3D)	20003873 (E4D)
Fonte 14 AP	20003874 (E5D)	20003875 (E6D)
Fonte 11 AE	20003876 (E7D)	20003877 (E8D)
Fonte 14 AE	20003878 (E9D)	20003879 (E1D)

Cod.A405 Rev.0.0 (07/09)



IL MEGLIO ASSISTITO MEGLIO

Servizio Clienti 199.13.31.31

Assistenza Tecnica 199.12.12.12

e-mail assistenza: sat@berettacaldaie.it - www.beretta.caldaie.com

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.