



ESPLOSO E LISTA RICAMBI





Moorea-Maldives B





Mira-Auriga B




















100


CONTCL100 Solo modelli - only model K - V



104



105




106




107




108



109



103



Riferimenti esploso Moorea - Maldives - Mira - Auriga B

Esp	Codice	Pezzi	Descrizione	Description
A	6GUARNIZ07	10	GUARNIZIONE 30X21	GASKET 30X21
B	6GUARNIZ05	10	GUARNIZIONE 24X17	GASKET 24X17
C	6GUARNIZ04	10	GUARNIZIONE 18X12	GASKET 18X12
D	6GUARNIZ03	10	GUARNIZIONE 14X8	GASKET 14X8
E	6GUARNIZ09	10	GUARNIZIONE 8 X 4 X1/5	GASKET 8 X 4 X1/5
F	6GUARNIZ02	10	GUARNIZIONE 11X5	GASKET 11X5
G	6GUARNIZ10	5	GUARNIZIONE 56X41X2	GASKET 56X41X2
1	6BASGRUT03	1	BASAMENTO	BASE
2	6COPGRTE01	1	COPERCHIO ROSSO	RED COVER
3	6MENTRAB01	1	MENSOLA PER LA TRAVERSA DEL BOLLITORE	BRACKET FOR TANK HEATER CROSS MEMBER
4	6STAFUNI00	1	STAFFA PORTA PANNELLO LATERALE	SIDE PANEL CLAMP
5	6PANNELL15	1	PANNELLO POSTERIORE PRINCIPALE	MAIN REAR PANEL
6	6STAFISS23	1	STAFFA DI FISSAGGIO SUPERIORE DEL BOLLITORE	UPPER TANK HEATER CLAMP
7	6TRAVFIB01	1	TRAVERSA FISSAGGIO BOLLITORE	TANK HEATER CROSS MEMBER
8	6TRAVAPS01	1	TRAVERSA DI APPOGGIO SCAMBIATORE	HEAT EXCHANGER SUPPORTING CROSS MEMBER
9	6PANNELL32	1	PANNELLO LATERALE ROSSO	RED SIDE PANEL
10	6PANNELL26	1	PANNELLO FRONTALE SUPERIORE ROSSO	RED FRONT UPPER PANEL
11	6PANNELL25	1	PANNELLO FRONTALE INFERIORE ROSSO	RED FRONT LOWER PANEL
12	6COPMOSC00	1	COPERCHIO MORSETTIERE SCATOLA	TERMINAL BOARD BOX COVER
13	6BOLLSCH00	1	BOLLITORE	TANK HEATER
14	6RACCORD08	1	RACCORDO A T G1XG1XG1 M	T-UNION G1XG1XG1 MALE
15	6RACCORD09	3	RACCORDO G1XG3-4 MF	FITTING G1XG3-4 MALE-FEMALE
16	6TAPPOGF00	3	TAPPO G1/2" F	PLUG G1 -2 FEMALE
17	6STAFISS22	1	STAFFA FISSAGGIO ANTERIORE CORPO SCAMBIATORE	HEAT EXCHANGER FIXING BRACKET (FRONT)
18	6STAFSUP03	1	STAFFA PORTASCAMBIATORE IN GHISA	CAST IRON EXCHANGER BRACKET
19	6PANNELL17	1	PANNELLO POSTERIORE SUPERIORE	UPPER REAR PANEL
20	6SOSTTRA00	1	SOSTEGNO DELLA TRAVERSA	CROSS MEMBER SUPPORT
21	6STAFBOL00	2	STAFFA DI FISSAGGIO DEL BOLLITORE	TANK HEATER CLAMP
22	6COLFERT00	3	COLLARE FERMO TUBO MICROFIX M8 1/2"	MICROFIX PIPE STOP COLLAR M8 1/2"
23	6CORGRII00	1	CORPO GRUPPO RIEMPIMENTO	FILLING UNIT BODY
24	6RACCORD02	3	RACCORDO G1-2 X G1-2 MM	FITTING G1-2 X G1-2 MALE-MALE
25	6VALSFAU01	1	VALVOLA SFIATO AUTOMATICA	AUTOMATIC RELIEF VALVE
26	6VALSIBA03	1	VALVOLA DI SICUREZZA 1/2" 3 BAR	SAFETY VALVE, 1/2" 3 BAR
27	6RUBICAR02	1	RUBINETTO DI CARICO 1/4" M X M10X1 M	FILLING TAP 1/4" M X M10X1 M
28	6RUBISCA03	1	RUBINETTO DI SCARICO A SFERE	BALL DRAIN COCK
29	6FISSCAV00	5	FISSACAVO	CABLE GUIDE
30	6TAPCECO00	3	TAPPO 1-1/4" M	PLUG 1-1/4" M
31	6VALSIBA04	1	VALVOLA SICUREZZA 7 BAR	SAFETY VALVE 7BAR
32	6VASOESP03	1	VASO D'ESPANSIONE 12 LITRI BASAMENTO	12 LITRE EXPANSION TANK FLOOR-STANDING BOILER
33	6PORTBUT00	1	PORTA BULBI 3/4" MASCHIO	BULB HOLDER 3/4" MALE
34	6GHIEROT00	3	GHIERA 1/2"	1/2" G RING NUT
35	6RACCORD03	3	RACCORDO G1-2 X G1-2 MM	FITTING G1-2 X G1-2 MALE-MALE
36	6INSVANT00	3	INSERTO VALVOLA DI NON RITORNO	CHECK VALVE INSERT
37	6CIRCOLA07	1	CIRCOLATORE RSL 15/6-3-KU-CLR-3	CIRCULATING PUMP RSL 15/6-3-KU-CLR-3
38	6TUMOORB00	1	TUBO DI MANDATA ALL'IMPIANTO	DELIVERY PIPE TO SYSTEM
39	6TUMOORB01	1	TUBO DI RITORNO DAL BOLLITORE	RETURN PIPE FROM TANK HEATER
40	6TUMOORB02	1	TUBO DI MANDATA DAL CORPO SCAMBIATORE	DELIVERY PIPE FROM HEAT EXCHANGER BODY

Di esclusiva proprietà dell'azienda che lo ha prodotto.

41	6TUMOORB03	1	TUBO DI MANDATA AL BOLLITORE	DELIVERY PIPE TO TANK HEATER
42	6TUMOORB04	1	TUBO DI RITORNO AL CORPO SCAMBIATORE	RETURN PIPE TO HEAT EXCHANGER BODY
43	6TUMOORB05	1	TUBO DI RITORNO ALL'IMPIANTO	RETURN PIPE TO SYSTEM
44	6TUMOORB06	1	TUBO DI RITORNO ALLA POMPA DI RISCALDAMENTO	RETURN PIPE TO HEATING PUMP
45	6TUMOORB07	1	TUBO DI RITORNO 2A ZONA	RETURN PIPE - ZONE 2
46	6TUMOORB08	1	TUBO DI RITORNO DALLA 1A E 2A ZONA	RETURN PIPE FROM ZONE 1 TO ZONE 2
47	6TUMOORB09	1	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO 2A ZONA	RETURN PIPE FROM SYSTEM - ZONE 2
48	6TUMOORB10	1	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO 1A ZONA	RETURN PIPE FROM SYSTEM - ZONE 1
49	6TUMOORB11	1	TUBO BY-PASS	BY-PASS TUBE
50	6TUMOORB12	1	TUBO PER VASO D'ESPANSIONE CIRCUITO SANITARIO	PIPE FOR DHW CIRCUIT EXPANSION VESSEL
51	6TUMOORB14	1	CURVA	ELBOW
52	6TUMOORB18	1	TUBO DI RIEMPIMENTO	FILLING PIPE
53	6TUMOORB15	1	RACCORDO DI MANDATA SUPERIORE	UPPER DELIVERY FITTING
54	6TUMOORB13	1	COLLETTORE DI MANDATA	DELIVERY HEADER
55	6TUMOORB16	1	TRONCHETTO DI RITORNO SUL CORPO	RETURN STUB PIPE TO BOILER BODY
56	6SCAMBTB00	1	CORPO IN GHISA GT 3 ELEMENTI	CAST IRON BODY - 3 ELEMENTS
	6SCAMBTB01	1	CORPO IN GHISA GT 4 ELEMENTI	CAST IRON BODY - 4 ELEMENTS
	6SCAMBTB02	1	CORPO IN GHISA GT 5 ELEMENTI	CAST IRON BODY - 5 ELEMENTS
57	6VASOESP04	1	VASO D'ESPANSIONE 5 LITRI BASAMENTO	5 LITRE EXPANSION TANK FLOOR-STANDING BOILER
58	6PRESSAC00	1	PRESSOSTATO ACQUA	NO WATER PRESSURE SWITCH
59	6STAFISS20	1	STAFFA DEGLI ATTACCHI IDRAULICI	HYDRAULIC COUPLING CLAMP
60	6STAFISS09	1	STAFFA DI FISSAGGIO VASO ESPANSIONE SANITARIO	DHW EXPANSION VESSEL CLAMP
68	6GRANVAL00	5	GRANO PER VALVOLA M4	GRUB SCREW M4 FOR VALVE
69	6GHIEROT01	3	GHIERA 3/4"	RING NUT G3/4"
70	0GRIGASP00	1	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE E SCARICO	FLUE GRILLE
71	6RACCORD07	1	RIDUZIONE FUMI D150FX125M (SPAGNA)	FLUE GAS ADAPTER D150FX125M (FOR SPAIN ONLY)
	6RIDSCFU01	1	RIDUZIONE FUMI D150FX120M	FLUE GAS ADAPTER D150FX120M
72	6BOCCAIR00	1	BOCCHETTONE DELLA PRESA D'ARIA	AIR INTAKE PIPE UNION
73	6MOLBLCA00	5	MOLLA BLOCCA CAPILLARE	CAPILLARY LOCK SPRING
74	6TUBARIA01	1	TUBO D80 L250MM	PIPE D80 L250MM
75	0TERCOIN00	1	TERMINALE CONTROVENTO INOX	ANTI-WIND GUST TERMINAL
78	6KRICAPB00	10	KIT RICAMBIO AGGANCIO PANNELLATURA	SPARES KIT FOR BASE PANEL HOOKING
78a	6MOLFISS00	10	MOLLA FISSAPANNELLO	PANEL-FIXING SPRING
78b	6GANCFIS00	10	GANCIO FISSAPANNELLO	PANEL-FIXING HOOK
79	6BRUGASL09	1	BRUCIATORE RDB 1 27 COMBI 23	BURNER RDB 1 27 COMBI TF 23
	6BRUGASL10	1	BRUCIATORE RDB 1 36,5 COMBI 31-33	BURNER RDB 1 36,5 COMBI TF 31-33
	BPGI00B550	1	PYROS2 GTFS 5 (IT)	PYROS2 GTFS 5 (IT)
	BPGI00B327	1	PYROS2 GTFSR 3 (IT)	PYROS2 GTFSR 3 (IT)
	BPGI00B438	1	PYROS2 GTFSR 4 (IT)	PYROS2 GTFSR 4 (IT)
80	0SCHERMO00	1	SCHERMO BRUCIATORE	GASKET BURNER
81	0FLANGIA00	1	FLANGIA BRUCIATORE	FLANGE OIL BURNER
82	6ISOLAME06	1	ISOLAMENTO POSTERIORE	REAR INSULATION
83	6ISOLAME01	1	ISOLAMENTO FRONTALE	FRONT INSULATION
84	6ISOLAME02	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 3 ELEMENTI	ALL-ROUND INSULATION 3 ELEMENTS
	6ISOLAME03	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 4 ELEMENTI	ALL-ROUND INSULATION 4 ELEMENTS
	6ISOLAME04	1	ISOLAMENTO AVVOLGENTE 5 ELEMENTI	ALL-ROUND INSULATION 5 ELEMENTS
85	6FASCMET00	3	FASCETTA METALLICA 78-97	METAL CLIP 78-97
87	6CERQUEL00	3	CERNIERA 50X40	HINGE 50X40
88	6STAFQEL00	1	STAFFA QUADRO ELETTRICO DX	RH CONTROL PANEL CLAMP
89	6STAFISS21	1	STAFFA DEL FILTRO DI GASOLIO	GAS OIL FILTER CLAMP

Di esclusiva proprietà dell'azienda che lo ha prodotto.

90	6STAFQEL01	1	STAFFA QUADRO ELETTRICO SX	LH CONTROL PANEL CLAMP
91	6FILTGSL00	1	FILTRO GASOLIO TRASPARENTE	CLEAR GAS OIL FILTER
92	6QUAMOAS00	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01RUP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01RUP
	6QUAMOAS01	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01RUZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01RUZ
	6QUAMOAS02	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01RU	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01RU
	6QUAMOAS03	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01CEP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01CEP
	6QUAMOAS04	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01CEZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01CEZ
	6QUAMOAS05	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01CEK	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01CEK
	6QUAMOAS06	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01CEBO	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01CEBO
	6QUAMOAS07	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB1 01CE	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB1 01CE
	6QUAMOAS08	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02RUP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02RUP
	6QUAMOAS09	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02RUZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02RUZ
	6QUAMOAS10	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02RU	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02RU
	6QUAMOAS11	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02CEP	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02CEP
	6QUAMOAS12	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02CEZ	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02CEZ
	6QUAMOAS13	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02CEK	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02CEK
	6QUAMOAS14	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02CEBO	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02CEBO
	6QUAMOAS15	1	QUADRO ELETTRICO MOOREA-MIRA B RDB2 02CE	ELECTRICAL UNIT FOR MOOREA-MIRA B RDB2 02CE
93	6PROFIPL02	1	BORDATURA DA 600MM	600MM EDGING
94	6PASSACA01	5	PASSACAVO IN PLASTICA	PLASTIC CABLE GUIDE
95	6TUBARIA00	1	TUBO PER ARIA DIAMETRO 80 0,5MT	AIR PIPE Ø80 0,5MT
98	6GHIEROT02	3	GHIERA G1"	RING NUT G1"
99	6TAPPOGF01	3	TAPPO G1" F	PLUG G1 FEMALE
99a	6TAPPOGF02	3	TAPPO 1" M	PLUG 1" M (ONLY MODELS BTF - BTFD)
100	0CONTCLI00	1	CENTRALINA CLIMATICA ECTA	ECTA CLIMATIC PROGRAMMER
101	6MOLBUTE00	5	MOLLA PER BULBO TERMOMETRO	THERMOMETER BULB SPRING
102	6RELECE00	1	RELÈ 3 SCAMBI 10° 250V	SHIFT RELAY 10° 250V
103	6CABSEGI02	1	CONNETTORE A L7 E L2	CONNECTOR TO L7 AND L2
104	6COLLEGA02	1	COLLEGAMENTO A E/I E DV2	CONNECTION TO S/W AND DV2
105	6COLLEGA11	1	COLLEGAMENTO A CENTRALINA	CENTRAL UNIT CONNECTION
106	6SONDAES00	1	SONDA ESTERNA	EXTERNAL PROBE
107	6SONDASA00	1	SONDA SANITARIO	DHW PROBE
108	6SONDACA00	1	SONDA CALDAIA	BOILER PROBE
109	6SONDARI00	1	SONDA RISCALDAMENTO	CH PROBE
110	6TERMORE00	1	TERMOREGOLATORE	THERMOREGULATOR
111	6DEVIUNI00	3	DEVIATORE UNIPOLARE	ONE-POLE DEVIATOR
112	6SPORPAN01	1	SPORTELLINO FONDITAL	FONDITAL PANEL GUARD
	6SPORPAN02	1	SPORTELLINO NOVA FLORIDA	NOVA FLORIDA PANEL GUARD
113	6PIASFIS00	1	PIASTRA DI FISSAGGIO MODIFICA 03	MODIFIED FIXING PLATE 03
114	6STASOBO00	1	STAFFA DI SOSTEGNO BOLLITORE MODIFICA 03	MODIFIED TANK HEATER CLAMP 03
115	6SCONNET00	1	DISCONNETTORE (FRANCIA)	DISCONNECTOR (FOR FRANCE ONLY)
116	6TUMOORB17	1	TUBO DISCONNETTORE (SOLO PER FRANCIA)	DISCONNECTOR PIPE (FOR FRANCE ONLY)
117	6RUBICAR03	1	RUBINETTO DI CARICO (SOLO PER FRANCIA)	FILLING TAP (FOR FRANCE ONLY)
118	6RACCOAS00	1	RACCORDO COASSIALIZZATORE (MALDIVES)	COAXIAL FITTING (FOR MALDIVES)
119	6GUARASP00	1	GUARNIZIONE DELLO SDOPPIATORE (MALDIVES)	SPLITTER GASKET (FOR MALDIVES)
120	6FASCMET01	1	FASCETTA METALLICA D150 (MALDIVES)	METAL CLIP D150 (FOR MALDIVES)
121	6PANNELL37	1	PANNELLO POSTERIORE INFERIORE 2	REAR LOWER PANEL 2
122	6TUBOBOT06	1	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO PRIMA ZONA	RETURN PIPE FROM SYSTEM - ZONE 1
123	6PANNBOT00	1	PANNELLO LATERALE	SIDE PANEL
124	6ISOBOMI00	1	ISOLAMENTO PER BOTTIGLIA DI MISCELAZIONE	INSULATION FOR MIXING BOTTLE

Di esclusiva proprietà dell'azienda che lo ha prodotto.

125	6TUBOBOT10	1	TUBO DI RITORNO DALLA BOTTIGLIA	RETURN PIPE FROM BOTTLE
126	6TUBOBOT08	1	TUBO DI RITORNO VALVOLA 4 VIE CIRCUITO BASSA T	RETURN PIPE FROM LOW TEMP. CIRCUIT 4WAY VALVE
130	6TUBOBOT01	1	TUBO DI MANDATA PRIMA ZONA	DELIVERY PIPE – ZONE 1
131	6PANNELL38	1	PANNELLO ATTACCHI IDRAULICI	PLUMBING PORT PANELS
132	6TUBOBOT09	1	TUBO DI MANDATA SECONDA ZONA	DELIVERY PIPE – ZONE 2
133	6TUBOBOT04	1	TUBO DI MANDATA BASSA TEMPERATURA	DELIVERY PIPE LOW TEMPERATURE
134	6TUBOBOT11	1	TUBO DI MANDATA ALLA BOTTIGLIA	DELIVERY PIPE TO BOTTLE
135	6TUBOBOT03	1	TUBO DI RITORNO BASSA TEMPERATURA	RETURN PIPE LOW TEMPERATURE
136	6TUBOBOT02	1	TUBO DI MANDATA SECONDA ZONA	DELIVERY PIPE – ZONE 2
137	6TUBOBOT00	1	BOTTIGLIA DI MISCELAZIONE	MIXING BOTTLE
138	6STAFBOT00	1	STAFFA PORTA TUBO DI RITORNO	RETURN PIPE CLAMP
139	6TUBOBOT05	1	TUBO DI MANDATA ALLA VALVOLA 4 VIE BASSA T	DELIVERY PIPE TO LOW TEMPERATURE 4-WAY VALVE
140	6GIRELLO00	3	GIRELLO 1"	COLLAR 1"
144	6MOTVALM00	1	MOTORE ELETTRICO MODULANTE	ELECTRIC MODULATION MOTOR
145	6PANNELL39	1	PANNELLO POSTERIORE SUPERIORE 2	REAR UPPER PANEL 2
148	6PANNBOT01	1	COPERCHIO PANNELLO LATERALE	SIDE PANEL COVER
150	6VALRITE00	1	VALVOLA DI RITEGNO	CHECK VALVE
155	6VALVMIS00	1	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE	3-WAY MIXING VALVE
156	6TUBOBOT07	1	TUBO DI RITORNO DALL'IMPIANTO SECONDA ZONA	RETURN PIPE FROM SYSTEM – ZONE 2
Corpo scambiatore / Heat exchanger				
1	6ELESCPR00	1	Elemento scambiatore anteriore -Moorea	Front heat exchanger element -Moorea
2	6ELESCME00	1	Elemento scambiatore intermedio -Moorea	Central heat exchanger element -Moorea
3	6ELESCUL00	1	Elemento scambiatore posteriore -Moorea	Rear heat exchanger element -Moorea
4	6GUARMOZ00	4	Guarnizione tenuta mozzi	Hub gasket
5	6ANEGUAR00	4	Anello di contenimento guarn.	Gasket retaining ring
6	6GUARNIZ10	5	Guarnizione 56x41 SP 2MM	Gasket 56x41 SP 2MM
7	6RIDUZIO00	1	Riduzione G 1 ¼" x G ¾" M-F	Reducer G 1 ¼" x G ¾" M-F
8	6TIRCORP00	4	Tirante M10X355 3 elementi	Tie rod M10X355 - 3 elements
	6TIRCORP01	4	Tirante M10X445 4 elementi	Tie rod M10X445 - 4 elements
	6TIRCORP02	4	Tirante M10X545 5 elementi	Tie rod M10X545 - 5 elements
	6TIRCORP03	4	Tirante M10X650 6 elementi	Tie rod M10X650 - 6 elements
	6TIRCORP04	4	Tirante M10X755 7 elementi	Tie rod M10X755 - 7 elements
	6TIRCORP05	4	Tirante M10X860 8 elementi	Tie rod M10X860 - 8 elements
9	6DADMDIE01	10	Dado M10 c/flangia	Nut M10 with flange
10	6TIRPORT00	1	Tirante di chiusura portine	Door closing tie rod
13	6DADMDIE00	10	Dado M10	Nut M10
15	6WRIDGHI00	1	Riduzione 1 ¼" M ½" F	Reducer 1 ¼" M ½" F
16	6PORTBUT00	1	Porta bulbi termostato G ¾" M	Thermostat Bulb holder G ¾" M
16	6PORTBUT01	1	Porta bulbi G ¾" x 220 M	Bulb holder G ¾" x 220 M
17	6MOLBLCA00	5	Molla blocca capillare (	Terminal locking spring
18	6ISOPORT00	1	Isolante porta bruciatore	Burner door insulation
19	6TURBLOG00	1	Turbolatore per corpo in ghisa	Turbofan for cast iron body
20	6ISOPOPU00	1	Isolamento porta pulizia	Cleaning door insulation
21	6CORDPUL00	1	Corda isolante porta pulizia	Cleaning door insulation strip
22	6CORDBRU00	1	Corda isolante porta bruciatore	Burner door insulation strip
25	6TUBDIST00	1	Tubo di distribuzione per corpo Logica	Distribution pipe for Logica body
	6TUBDIST01	1	Tubo di distribuzione per corpo Logica	Distribution pipe for Logica body
26	6GUADIST00	3	Guarnizione tubo di distribuzione	Distribution pipe gasket
27	6PIAFUMI00	1	Porta pulizia fissa	Fixed cleaning door
28	6SPORBRU00	1	Sportello spia bruciatore	Burner inspection door

Di esclusiva proprietà dell'azienda che lo ha prodotto.

29	6VITSPOR00	10	Vite di fissaggio sportellino	Door fixing screw
30	6PIAFISS00	1	Piastra bruciatore fissa	Fixed burner plate
Quadro Elettrico / Electrical Unit				
1	6SCAPAIN00	1	SCATOLA PANNELLO INCASSO	FLUSH PANEL BOX
2	6PANNELLO9	1	PANNELLO PORTA STRUMENTI	INSTRUMENT HOLDER PANEL
3	6MANOTER00	5	MANOPOLA DI REGOLAZIONE	REGULATION KNOB
4	6TAPPMAN00	5	TAPPO MANOPOLA	KNOB CAP
5	6TERMOID00	1	TERMOIDROMETRO D40	THERMOMANOMETER + WATER GAUGE D40
6	6DEVIUNI00	3	DEVIATORE UNIPOLARE	ONE-POLE DEVIATOR
7	6TAPPINT00	5	TAPPO INTERRUTTORE	SWITCH CAP
8	6INTERRU01	3	INTERRUTTORE GENERALE LUMINOSO	ILLUMINATED MASTER SWITCH
9	6TAPSPLU00	10	TAPPO SPIA LUMINOSO	ILLUMINATED LIGHT CAP (NATURAL DRAFT ONLY)
10	6COLLEGA14	1	CONNETTORE TA	CONNECTOR TA
11	6CABSEGI02	1	CONNETTORE A L7 E L2	CONNECTOR TO L7 AND L2
12	6COLLEGA06	1	CONNETTORE A TPB L3 E L5 1	CONNECTOR TO TPB L3 AND L5 1
13	6CAVOUNI00	1	CAVO UNIPOLARE E CONNETTORE TPB	ONE-POLE CABLE AND CONNECTOR TPB
14	6GEMROSS00	10	GEMMA ROSSA D6	RED GEM D6
	6GEMGIAL00	10	GEMMA GIALLA D6	YELLOW GEM D6
15	6CABSEGI00	1	CABLAGGIO SPIA RISCALDAMENTO GIALLA	YELLOW HEATING LIGHT CABLE
16	6CABSERO00	1	CABLAGGIO SPIA ROSSA SOVRATEMPERATURA	OVERTEMPERATURE RED LIGHT CABLE
17	6COLLEGA07	1	CONNETTORE A TS E TR	CONNECTOR TO TS AND TR
18	6SEGNNEO00	10	SEGNALATORE AL NEON 230V	NEON SIGNALLER
19	6COLLEGA12	1	COLLEGAMENTI CON IG (SOLO PER RDB2)	CONNECTIONS WITH IG (FOR RDB2 ONLY)
20	6CONNETT00	1	CONNETTORE IG - IR (RDB1)	CONNECTOR IG - IR (FOR RDB1 ONLY)
21	6COLLEGA01	1	CONNETTORE A E/I (TRANNE RUSSIA)	CONNECTOR TO E/I (EXCEPT FOR RUSSIA)
22	6TERMTRD00	1	TERMOSTATO REG. TR/2 32/65° C	REGULATION THERMOSTAT TR/2 32/65° C
	6TERMTRD01	1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TR/2 82° C	REGULATION THERMOSTAT TR/2 82° C
25	6TERMSIC02	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA LS1 110° C	SAFETY THERMOSTAT LS1 110° C
26	6COLLEGA09	1	CAVO BRUCIATORE (SOLO PER RDB2)	BURNER CABLE (FOR RDB2 ONLY)
	6CAVOBRU00	1	CAVO BRUCIATORE (SOLO PER RDB1)	BURNER CABLE (FOR RDB1 ONLY)
27	6CIRCSTA00	1	CIRCUITO STAMPATO RISCALDAMENTO	CH PRINTED CIRCUIT
28	6CIRCSTA01	1	CIRCUITO STAMPATO SANITARIO	DHW PRINTER CIRCUIT
29	6CAVOPRE00	1	CAVO PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH CABLE
	6CAVOPRE01	1	CAVO PRESSOSTATO (SOLO MODELLO K E V)	CH PUMP CABLE (ONLY MODELS K AND V)
30	6CAVPOMR00	1	CAVO POMPA RISCALDAMENTO	CH PRINTED CIRCUIT
31	6CAVPOMS00	1	CAVO POMPA SANITARIO	DHW PUMP CABLE
32	6BITERFI00	1	BI - TERMOSTATO FISSO 85/92° C	FIXED TWIN-THERMOSTAT 85/92° C
33	6CONNEPL00	3	CONNETTORE FF 3 POLI	THREE-POLE CONNECTOR FF
34	6CONNEPL01	1	CONNETTORE 7 POLI	7-POLE CONNECTOR
35	6PONFUNZ00	1	PONTE FUNZ. RISCALD. E SAN.	CH AND DHW ACTIVATION JUMPER
36	6COLLEGA13	1	COLLEGAMENTO SPIA PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH LIGHT CONNECTION
	6COLLEGA20	1	COLLEGAMENTO TRA IE ED S	CONNECTION BETWEEN IE AND S
37	6COLLEGA22	1	COLLEGAMENTO TRA IE ED S (RUS)	CONNECTION BETWEEN IE AND S (RUSSIA)

Di esclusiva proprietà dell'azienda che lo ha prodotto.

Aggiunte per modello K e V / Additions for models K and V

6COLAMBV00	1	COLL. ALIMENTAZIONE CENTRALE GT CON BOTTIGLIA	CENTRAL SUPPLY CONN. FOR GT WITH BOTTLE
6COLKROM00	1	COLLEGAMENTO 0 CON CENTRALINA (P + K)	CONNECTION 0 WITH CENTRAL CONTROL UNIT (P + K)
6COLKROM01	1	COLLEGAMENTO 1 CON CENTRALINA (P + K)	CONNECTION 1 WITH CENTRAL CONTROL UNIT (P + K)
6COLKROM02	1	COLLEGAMENTO 2 CON CENTRALINA (TS)	CONNECTION 2 WITH CENTRAL CONTROL UNIT (TS)
6COLKROM03	1	COLLEGAMENTO 3 SCHEDA RISCALDAMENTO	CONNECTION 3 X HEATING BOARD
6COLKROM06	1	COLLEGAMENTO CON DUE NEUTRI PER S.S.	CONN. WITH TWO NEUTRAL WIRES FOR DHW SENS.

Aggiunte per modello P e Z / Additions for models P and Z

6CIRCSTA02	1	CIRCUITO STAMPATO PER ZONE	PRINTED CIRCUIT BY ZONES
6COLLEGA16	1	CONNETTORE TLB (TRANNE RUSSIA)	CONNECTOR TLB (EXCEPT FOR RUSSIA)
6COLLEGA17	1	COLL. NEUTRO TRA CS MULTIZONA E SA	NEUTRAL WIRE CONN.BETWEEN CS MULTIZONE-SA
6COLLEGA18	1	FILO COLL. TRA CS MULTIZONE E SAN. VERS.P	WIRE FOR CONN.BETWEEN CS MULTIZONE-DHW V.P
6COLLEGA19	1	FILO COLL. TRA CS MULTIZONE E SAN.1 VERS. P	WIRE FOR CONN.BETWEEN CS MULTIZONE-DHW V.P
6COLLEGA21	1	COLLEGAMENTO AD IE (RUS)	CONNECTION TO IE (FOR RUSSIA ONLY)
6MORTZON00	1	MORSETTIERA PER COLLEGAMENTOMULTIZONE	TERMINAL BOARD MULTIZONE TEMPERATURE CONN.

